

## ROTTESPÆRRE MONTERINGSVEJLEDNING

### Montering i almindelig rensebrønd:

Monteringsstangen skrues i rottespærren og nedsænkes i brønden. Rottespærren skubbes ind i kloakrøret indtil den blå prik ikke er synlig mere. Nu kan monteringsstangen skrues af.

Uden monteringsstang skubbes rottespærren ind i kloakrøret indtil den blå prik er usynlig og er dermed monteret.



### Montering i konisk brønd:

Monteringsstangen skrues i forlængerarmen (tilkøb) og ellers er proceduren som ovenfor.



### Vend montering fra afløbsside til tilløbsside:

Skru bolt og møtrik af.  
Skru fast i modsatte side.



Såfremt det på grund af aflejringer eller andet er vanskeligt at føre rottespærren ind i kloakrøret, kan den gradvist klemmes sammen til det er muligt at indføre den (kræver kræfter eller værktøj).

**OBS! Rottespærre skal installeres af autoriseret kloakmester.**